

dill drinkuth


Bedienungs- und Wartungsanleitung - Rolladenelemente -

BEDIENUNG MIT ELEKTROMOTOR

BETÄTIGUNG MIT DREH- ODER TASTSCHALTER:

Durch Drücken und Halten der entsprechenden Taste (AUF / AB) bzw. durch Drehen und Halten des Schaltknebels (LINKS / RECHTS) bewegt sich der Rollladen in die gewählte Richtung.


HINWEIS: Durch Loslassen der Taste bzw. des Schaltknebels stoppt der Rollladen.



BETÄTIGUNG MIT RASTSCHALTER:

Durch Drücken der entsprechenden Taste (AUF / AB) bzw. durch Drehen des Schaltknebels (LINKS / RECHTS) bewegt sich der Rollladen in die gewählte Richtung.

HINWEIS: Durch Drücken der Stop-Taste oder der Taste für die Gegenrichtung (je nach Schalterausführung) bzw. durch Zurückdrehen des Schaltknebels stoppt der Rollladen.



BETÄTIGUNG MIT AUTOMATIKSTEUERUNG:

Siehe beigegefügte Anleitung!

WARTUNG UND PFLEGE


WARTUNG:

Überprüfen Sie regelmäßig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigungen sowie das Produkt auf Standfestigkeit. Lassen Sie Bedienteile bzw. Beschädigungen rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern bzw. beseitigen. Nur Original-Ersatzteile verwenden.

HINWEIS: Sollte z.B. der Aufzugsgurt reißen, so läuft der Rollladen unkontrolliert ab und kann beschädigt werden.

Weitere Wartungsarbeiten, wie z.B. Einstellung der Endlagen, können nur von dafür ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden.

ACHTUNG: Rollladen nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.




PFLEGE:

Bitte reinigen Sie Ihren Rollladen nur wenn dieser ganz ausgefahren ist. Halten Sie sich nie an den Lamellen oder am Behang fest, sondern benutzen Sie sichere Aufstiegshilfen (z.B. Leiter).

Beachten Sie nachfolgende Hinweise für die Reinigung:

- Drücken Sie nie zu fest auf die Lamellen, sonst könnten Sie diese knicken.
- Schalten Sie die Anlage / Automatik aus.
- Verwenden Sie nie einen Hochdruckreiniger. Es besteht die Gefahr, dass die Oberfläche der Lamellen durch den Druck und die Hitze angegriffen wird.
- Entfernen Sie Staub mit einer weichen Bürste.
- Verwenden Sie nur handelsübliche, schwache Haushaltsreiniger und spülen Sie die Rückstände mit klarem Wasser ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel (wie z.B. Alkohol oder Benzin)




ACHTUNG: **KONDENSWASSERBILDUNG:** Bei heruntergelassenem Rollladen das Fenster nicht über einen längeren Zeitraum gekippt lassen. Es bildet sich Kondenswasser am Behang. Bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt führt dies zur Eisbildung.

ACHTUNG: Rollladen bei Reinigung vom Strom trennen, wenn dieser außerhalb des Blickfeldes bedient werden kann.



Sehr geehrter Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Rollladenelementes! Damit Sie viele Jahre Freude an diesem Qualitätsprodukt haben, erhalten Sie nachfolgend wichtige Hinweise zum Gebrauch sowie zur Wartung und Pflege.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Bewahren Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf mit, es enthält auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung. Dieser Rollladen wurde Ihnen von Fachleuten geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet. Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Rollläden gültig.


ACHTUNG:  Kennzeichnet eine möglicherweise bevorstehende Gefahr, die zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR MANUELL UND ELEKTRISCH BETRIEBENE ROLLÄDEN:

ROLLADENBEDIENUNG BEI STURM:

Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann. Bei Sturm muss der Rollladen entweder geschlossen - ganz unten oder geöffnet - ganz oben sein.


HINWEIS: Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.



ROLLADENBEDIENUNG BEI KÄLTE:


Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen.

HINWEIS: Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.



FEHLBEDIENUNG:

Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen.



AUTOMATISCHE ROLLÄDEN VOR BALKON- UND TERRASSENTÜREN

Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein Rollladen montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, besteht die Gefahr, dass Sie sich aussperren.

HINWEIS: Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons bzw. der Terrasse die Automatik ab. Sie verhindern damit ein Aussperren.



VORGEHEN IM WINTER

Bei automatischen Steuerungen die Automatik abschalten, wenn ein Anfrieren droht (siehe auch Rollladenbedienung bei Kälte).

AUSNAHME: Rollladenantriebe, die mit einer Frostschützerkennung ausgestattet sind.




 **MOTOR OHNE FROSTSCHÜTZERKENNUNG:**
Schnee- oder eisbedeckte Rollladenbehänge nicht Öffnen oder Schließen.

ROLLADENBEDIENUNG BEI HITZE:

Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht vollständig zu schließen, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist.


Bei Kunststoffrollläden führt eine unzureichende Hinterlüftung zu Verformungen. Bei Verwendung der Rollläden als Sonnenschutz empfiehlt sich der Einsatz von Aluminium-Lamellen.



VERFAHRBEREICH DES ROLLADENS:


Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert werden.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich des Rollladens versperren.




NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Produkt nicht mit zusätzlichen Gewichten belasten.




ZUGÄNGIGKEIT DER BEDIENELEMENTE BESCHRÄNKEN

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z. B. Funkhandsender oder Schalter des Rollladens spielen. Funkhandsender sind von Kindern fernzuhalten.



MOTORLAUFZEIT BEACHTEN

Die eingesetzten Motore sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Der integrierte Thermoschutz schaltet den Motor nach ca. 4 Minuten ab. Nach ca. 10 - 15 Minuten ist das Produkt wieder betriebsbereit.




BEDIENUNG PER HAND (Gurtzug)

ROLLADEN ÖFFNEN / SCHLIESSEN


Beim Öffnen den Aufzugsgurt im letzten Drittel langsam betätigen. Rollladen soll nicht gewaltsam oben anschlagen. Beim Schließen den Aufzugsgurt im letzten Drittel langsam betätigen nie loslassen.


HINWEIS: Vermeiden Sie jede ruckartige Betätigung der Aufzuggurte.



Aufzugsgurt immer gleichmäßig und senkrecht nach unten bzw. aus dem Wicklergehäuse ziehen.

HINWEIS: Die seitliche Ablenkung des Aufzuggurtes führt zu übermäßigem Verschleiß. Der Gurt kann sich dadurch verziehen.


 **VORSICHT - PRODUKTBSCHÄDIGUNG**
Aufzugsgurt wird automatisch im Gurtwickler aufgewickelt. Aufzugsgurt nach oben nachgeben, nie loslassen.




BEDIENUNG PER KURBEL (Handkurbel)

Vor dem vollständigen Öffnen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Rollladen soll nicht gewaltsam oben anschlagen. Vor dem vollständigen Schließen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Sobald Sie einen Widerstand spüren, nicht mehr weiter drehen.

HINWEIS: Vermeiden Sie eine zu große Ablenkung der Kurbelstange. Dies führt zu Schwergängigkeit und übermäßigem Verschleiß.

 **VORSICHT - PRODUKTBSCHÄDIGUNG**
Kurbel bei vollständig geöffnetem Rollladen nicht gewaltsam weiterdrehen.
Kurbel bei vollständig geschlossenem Rollladen nicht weiter in Abwärtsrichtung drehen, sobald Sie einen Widerstand spüren.



„Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Drinkuth-Bauelemente äußerst sorgsam nach den anerkannten Regeln der Technik montiert werden müssen, um dauerhaft alle an ihn gestellten Eigenschaften sicher abrufen zu können. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang den Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren der RAL Gütegemeinschaft.“